

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 20. März 2025, 07:55

[Zitat von h-p-d](#)

Mit Hackintool unter NVRAM steht bei BluetoothExternalDongleFailed immer 01

Bin bei Insanely über das Problem inkl. Lösung gestolpert:

<https://www.insanelymac.com/fo...tosh-bluetooth-reset-fix/>

-die angehängte Plist in /[Volume]/Library/LaunchDaemons kopieren

-ggf. sudo chown root:wheel com.bluetooth.reset.plist

-ggf. sudo xattr -c com.bluetooth.reset.plist

-sudo chmod 644 com.bluetooth.reset.plist

Damit wird der NVRAM Wert auf 00 gesetzt beim Hochfahren.

Merkwürdigerweise macht mein Sequoia das aber nicht (also ohne die Plist den DongleFailed auf 01 setzen).