


# Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „TheSnooze“ vom 16. April 2025, 12:06

Hmmm, selbst nach dem Einfügen der zwei weiteren Kexte, will er immer noch nicht.

Ich konnte immerhin kurzzeitig Bluetooth in den Einstellungen aktivieren. Das ging vorher nicht (und ein paar Minuten später auch nicht mehr). Anbei ein Screenshot aus OCAT. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht aber vielleicht hat sich irgendwo ein Fehlerteufel reingeschlichen:



[leon25](#) Hat er nicht. Sollte also keine Konflikte geben.

EDIT:

Und jetzt kann ich BT nicht mehr ausschalten. 😄