

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „TheSnooze“ vom 13. Mai 2025, 09:53

[Zitat von schrup21](#)

schau dir doch nochmal ganz genau deine NVRAM Einträge an

<https://www.youtube.com/watch?v=jVfkYZmXHAq>

Es funktioniert... [schrup21](#) hat das winzig kleine Puzzleteilchen entdeckt, das zur Lösung des Problems beigetragen hat. Die beiden i's in bluetoothinternalControllerinfo waren klein geschrieben. XD Das habe ich falsch kopiert und wusste es aber leider auch nicht besser. Am Ende war die Lösung super simpel!

Hier nochmal mein Lösungsansatz destilliert und zusammengefasst:

- USB-Ports ordentlich [gemappt](#)
- NVRAM-Einträge in Add und Delete [aktualisiert](#) (Groß- und Kleinschreibung beachten! + 2 Nullen und 28 Nullen)
- [BlueToolFixup.kext](#) installiert
- [Fertsch!](#)

Danke euch allen für eure Beiträge und Hilfestellungen. Jeder kleine Schritt und Hinweis hat geholfen! Ich gehe mich jetzt mindestens eine Stunde facepalmen...

Over and Out! XD