

# Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juli 2025, 18:51

[M.J96](#)

da du unter windows bist, führe mal osxsimplify aus, damit kannst du dir eine vorläufige efi erzeugen und diese auf einen usb-stick kopieren. ansonsten so wie [Bob-Schmu](#) schreibt, mache nen cmosreset bzw. gehe ins bios , dann defaults im anschluß die grafikausgabe igpu first, und nicht vergessen uefi als standard einzustellen. speichern nicht vergessen

lg 😊