

# Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „JustFun“ vom 26. Juli 2025, 14:18



Ich habe nur noch das Stromkabel

dran. Jetzt habe ich ein leuchten anstatt blinken, aber wenn ich auf den Qflash Knopf drücke tut sich überhaupt nichts.

ist es wirklich, dass der Sockel so offen ist !!!!! was passiert, wenn da etwas hineinfällt, dann war es das doch für das Mainboard ??

Sind die Pins noch in Ordnung, oder sind vielleicht schon welche verbogen?

Edit:

hier 2 Videos auf Youtube schnell gefunden, vielleicht helfen dir! 1ste zeigt dir heraus zu finden, welche Version du hast und 2te soll dir zeigen, wie du das Mainboard updated ohne CPU, hier Z690 aber Prinzip gleich !

1- <https://www.youtube.com/watch?v=My70Xt0zzfM>

2- <https://www.youtube.com/watch?v=CujWytnuWRg>