

# **Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu**

**Beitrag von „M.J96“ vom 28. Juli 2025, 21:59**

Weiß einer, warum der PC nur startet wenn ich ein 1 Ram mit 16GB Arbeitsspeicher anschließe?

Ich habe von Crucial DDR5 Pro 16GB Ram.