

# Fujitsu ESPRIMO Q556/2 und Q957

**Beitrag von „desmaddin“ vom 12. August 2025, 14:46**

Hey, auf welcher BIOS Version hast du das laufen?

Ich bin auf 1.33 und bekomme egal wie ichs mach, immer nur den #[EB|LOG:EXITBS:START]

Würde daher das BIOS vermuten, da ich keine andere Einstellung mehr finde, die man anpassen könnte.