

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „Mieze“ vom 25. Oktober 2025, 14:27

[benbumben](#) Falls das Audio-Interfacer auch über USB mit Strom versorgt wird, dann kann es sein, dass über die Versorgungsspannung Störungen in den Analogteil des Interfaces eingekoppelt werden. In diesem Fall hilft es meistens, wenn man das Interface über ein separates Netzteil versorgt, falls möglich.