

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „bluebyte“ vom 25. Oktober 2025, 14:41

Ich habe mein Focusrite Scarlett Solo meist am Front USB 2.0 oder USB 3.0 hängen.

Manchmal auch hinten am Rechner. Egal wo ich das anschließe. Hatte noch nie Aussetzer.

Ich kenne niemanden, der massenhaft Daten kopiert, wenn er über Audio-Interface sein Instrument spielt.

Hast du vielleicht irgendwelche Treiber für das Audio-Interface installiert?

Schau mal unter Midi-Setup.

Bei mir läuft alles über Core-Audio.