

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „ST3R30“ vom 26. Oktober 2025, 16:33

[benbumben](#) Dein Interface benötigt ein Netzteil, da es 6 Eingänge samt PreAmps hat. Und die brauchen halt Saft.

Offenen Fragen:

- Tritt das Problem auch unter Windows auf?
- Hast du mal eine Grafikkarte rausgenommen?
- Mal On-Board-Audio im BIOS deaktiviert?