

Opencore erscheint beim Start plötzlich nicht mehr

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. November 2025, 21:10

[Zitat von rayjoe](#)

Nein, wird da nicht (mehr) mit gelistet. Nur, wenn ich als Behelf den USB Datenträger mit Opencore einstecke und boote.

evtl. NVRAM resettet?

Du musst sicherlich das UEFI Label für die OC Bootx64.efi neu anlegen. Bin mobil unterwegs und habe das deshalb nicht griffbereit. Ist hier im Forum beschrieben.