

Lenovo T15 Gen 1 | Erstes (letztes) und nachhaltiges leistungsstarkes Hack-Book für die kommenden Jahre

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. November 2025, 16:00

Bei mir genügt es die NVMe SSD in der Bootreihenfolge zu priorisieren oder per F12 im BIOS-Bootmenü auszuwählen. Wenn das bei dir nicht klappen sollte benötigt ggf. die EFI/Microsoft/Boot/BOOTX64.efi ein extra eigenes UEFI-Label???? [DerTschnig](#)

EDIT: Sorry, evtl habe ich Dich nicht verstanden. Hast Du die NVME mikt Windows ausgebaut und willst die extern booten? Geht 1. auch über die interne Opencore und müsste 2. auch extern direkt gebootet werden können.