

Keine BIOS Anzeige am 4K Monitor

Beitrag von „Azteca“ vom 21. November 2025, 17:21

Hehehe, scheinbar hast du mich nicht verstanden. Ich kenne die f-taste mit der man ins BIOS gelangt. Ist F12. Das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Erscheint einfach nicht, und stattdessen erscheint opencore. Vielleicht liegt das an CSM? War das nicht notwendig für hackintosh, dass man CSM ausschaltet? Ist bei mir ausgeschaltet. Oder die rx570 ist nicht ganz kompatibel mit dem Bildschirm....Wie gesagt das alte Monitor hat damit kein Problem und zeigt das Logo von der Hauptplatine. Bin jetzt am Telefon, also schwierig mit der Signatur. Später.