

# Keine BIOS Anzeige am 4K Monitor

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. November 2025, 17:46**

wenn du das weißt, ist es mitunter auch davon abhängig was wann angeschaltet wird und beispielsweise von der graka mit einem signal initiiert wird, manche monitore sind so drauf, das sie zuerst eingeschaltet werden müssen, damit du diese option überhaupt angeboten bekommst. und oder es liegt an der tastatur, falls diese via funk/bt ageschlossen ist. /edit- wobei du ja nur den bildschirm und nicht den pc gewechselt hast, dann ist dein monitor eigen)

der hacky sollte wenn es geht möglichst mit uefi, also csm=aus betrieben werden, manch bios - hersteller ist aber auch eigen und "muß" via csm bespaßt werden, oemgeräte/laptops sind oft solche kandidaten, da sie oft absolut nicht für andere os als windows ausgelegt sind oder hybrid uefigedängel- das ist dann doof-aber mit unter die einzige möglichkeit, csm und darin uefi first eingestellt werden.

Ig und viel erfolg