

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 6. Januar 2026, 09:56

[Zitat von Arkturus](#)

Die AX 201 160hz ist ja auch als kompatibel aufgeführt

Hab ich tatsächlich überlesen, dass du auch eine AX201 hast. Die gibt es nur als CNVio und ja, die sind kompatibel - meine funktioniert ja auch.

Schau mal im IORegistryExplorer unter Itlwm ob dein Modul auch die Firmware iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-68.ucode verwendet (IOModel), dann kannst du die angehängten KEXTe verwenden (die enthalten nur noch diese Firmware und sind deutlich kleiner).

DmgLoading ist bei mir auf Signed gesetzt, SecureBootModel ist Disabled

IOSkywalk... IO80211... steht bei mir auf Arch Any (bei dir auf x86_64)

Was bei mir aber auch von deiner Konfiguration abweicht: AirportItlwm habe ich am Ende gesetzt, danach nur noch Bluetooth.

Schau mal meine Kernel Sektion im Anhang (ist etwas umfangreicher, weil ich alle OS von Catalina bis Tahoe lade).