

dgpu läuft nicht. Bleibt beim booten hängen

Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Januar 2026, 09:29

Funktioniert dein NVRAM korrekt?

Manchmal gibt es Probleme bei einigen Plattformen.

Kontrolliere das mal mit dem Terminal.

Was eventuell noch helfen könnte.

Mach mal den Haken bei Write Flash raus.

Ansonsten fällt mir im Augenblick auch nichts Anderes mehr ein.