

# **dgpu läuft nicht. Bleibt beim booten hängen**

**Beitrag von „yamaharacer“ vom 27. Januar 2026, 12:18**

[bluebyte](#)

Wie kann ich den nvram im Terminal überprüfen?

Writeflash habe ich bereits auf false und true probiert. Hat nichts gebracht

Bezüglich Serial habe ich gerade eine, die als gültig gekennzeichnet war aber kein Kaufdatum hinterlegt war. Ist das falsch?