

dgpu läuft nicht. Bleibt beim booten hängen

Beitrag von „bluebyte“ vom 28. Januar 2026, 09:11

[yamaharacer](#) hast du auch meinen Hinweis mit "Write Flash" getestet.

Ein paar Anwender konnten damit das Problem lösen.

Abhilfe schafft manchmal auch die Deaktivierung von "Fast Boot" im BIOS.

Dadurch hat der Rechner im POST-Prozess (Power On Self Test) mehr Zeit.

So schreibt man die Ausgabe in eine Datei.

Die Tilde verweist auf das Heim-Verzeichnis des Anwenders.

```
nvram -p > ~/Desktop/nvram.txt
```