

Erledigt

OSX Mavericks - Hackintosh schaltet nach Herunterfahren nicht aus

Beitrag von „tomcat_osx“ vom 29. November 2013, 11:22

Hi,

schau mal bitte im Bios, ob dort bei "Soft Off by PWR-BTTN" auf "Delay 4 Sec" steht.
Das hatte zumindest bei mir mal geholfen.