

Erledigt

Problem mit G87X-UD3H

Beitrag von „thomaso66“ vom 29. November 2013, 15:18

Lies [SMBios anpassen unter Ozmosis](#), bei einigen neueren BIOS Versionen geht das nicht mehr, dann müssten wir auf eine ältere BIOS Version zurückgreifen, das kann ich aber nicht austesten. da ich das BIOS ja nicht flashen kann.

Code

1. Austesten geht ganz einfach, im Terminal
- 2.
- 3.
4. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="-v"`
- 5.
- 6.
7. dann zur Kontrolle
- 8.
- 9.
10. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args`
- 11.
- 12.
13. Antwort sollte "-v" sein.
- 14.
- 15.
16. Rechner Rebooten und dann wieder im Terminal
- 17.
- 18.
19. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args`
- 20.
- 21.
22. Antwort sollte "-v" sein.
- 23.
- 24.
25. oder man schaut sich nach dem Reboot einfach das Bootlog an.

Alles anzeigen

Dankomart ist nun oben aktiviert 😊