

Erledigt

## Asus z87-k DSDT

**Beitrag von „John Doe“ vom 1. Dezember 2013, 17:39**

ach ja die Gtx ausbauen beim Installieren und wenn du mit der Onboard installiert hast musst du in die Boot.plist GraphicsEnabler=No eintragen dann die Gtx wieder einbauen sollte OOB Laufen