ALC662 auf ASRock 4Core1600-GLAN/M

Beitrag von „lhanke28“ vom 24. November 2011, 20:47

[Zitat von Goron](#)

Nur um ganz sicher zu gehen:

Die AppleHDA hast du aber in /S/L/E, oder? Aus /Extra heraus lädt die nämlich nicht ...

Goron

Ja klar, die AppleHDA und die ALC662 beide in /S/L/E. Es funktioniert ja wirklich so "fehlerfrei", dass nichts zum debuggen da ist - aber leider eben auch kein Ton 😞