

Erledigt

kein bluetooth nach einschalten

Beitrag von „ersen“ vom 31. Dezember 2015, 14:24

hallo,

ich habe nach dem aus und einschalten meines Hackintosh kein bluetooth mehr, das ist ein Problem weil ich mit meinem magic keyboard und meiner magic mouse das Passwort eingeben muss um mich einzuloggen.

nach dem ruhestand allerdings habe ich noch bluetooth (muss nur 4 Sekunden warten dann ist meine maus und meine Tastatur automatisch verbunden). Ich habe nach empfehlung eines hackintosh forums den bluetooth stick :IOGear Bluetooth 4.0 Adapter (GBU521). von amazon gekauft. (<http://www.amazon.de/IOgear-Bl...SB+Micro+Adapter%2C+Green>)

damit meine maus und Tastatur sich mit dem Hackintosh verbinden muss ich den bluetooth stick ein und ausstecken, danach verbindet sich die maus und Tastatur sich automatisch (ist natürlich nervig den Stick nach dem aus und einschalten zu entfernen und wieder anzustecken).

ich habe schon davon gehört das bluetooth nach dem Ruhestand nicht mehr funktioniert aber nicht das es wie bei mir NUR nach dem aus und einschalten nicht mehr funktioniert.

weiß jemand wie ich das beheben kann .

danke und frohes neues Jahr 😊

Mein system

Mainboard : Gigabyte z97 d3h

Prozessor : Intel Core i7 4790 k

RAM : crucial Ballistix Tactical

2 X 4 GB = 8GB

Grafik

intrigiert : Intel® HD Graphics 4600

Netzteil : corsair cs 550m

SSD

OS Ort : 250GB Samsung 850 pro

HDD : seagate Barracuda 1TB

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 31. Dezember 2015, 15:35

Ich kann dir nur ein paar Tips geben bevor du am System rum machst..

1. Es gibt ggf. unterschiedliche USB-Anschlüsse an deinem Mainboard und welche die mit Festspannung versorgt werden auch wenn der PC ausgeschalten ist. Diese werden über das Netzgerät zusätzlich versorgt sobald dort der Schalter (hinten) eingeschaltet ist. Ich bevorzuge immer diese Anschlüsse wenn es um relevantes Zubehör geht.

2. USB-Legacy, eine Option im BIOS.. hier mal schauen was und wie die USB-Anschlüsse konfiguriert sind.

Des weiteren hängt das auch gerne mit Software-Seitigen Unterstützung der/des USB-Anschlusses zusammen. Musstest du zusätzliche Treiber "Kext" installieren um den Anschluss in Betrieb nehmen zu können, wenn ja kann das z.B. der Anfang der Problematik darstellen.

Einfach mal weiter eingrenzen.. vielleicht hat ja wer sogar dein Board verbaut und weis mehr, ich leide nicht.

Beitrag von „saez“ vom 31. Dezember 2015, 15:57

Ich habe das selbe Problem früher gehabt. Gelöst habe ich das indem, dass ich die USB Spannung während PC aus ist abgeschaltet habe.

edit: habe gerade nachgeschaut, die Funktion heisst ERP, die habe ich auf enabled gestellt und seit dem keine Probleme mehr. Die Funktion ist bei mir im BIOS unter Energieverwaltung.

Beitrag von „ersen“ vom 31. Dezember 2015, 16:38



vielen dank SAEZ es hat geklappt 🙌👍

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 31. Dezember 2015, 17:30

Bitte... zumachen nicht vergessen;)

Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Dezember 2015, 18:01

Zitat von saez

Ich habe das selbe Problem früher gehabt. Gelöst habe ich das indem, dass ich die USB Spannung während PC aus ist abgeschaltet habe.

edit: habe gerade nachgeschaut, die Funktion heisst ERP, die habe ich auf enabled gestellt und seit dem keine Probleme mehr. Die Funktion ist bei mir im BIOS unter Energieverwaltung.

Danke für den Hinweis!

Das werde ich bei Gelegenheit gebrauchen können, mein USB Blauzahn spackt auch hin und wieder.