

Erledigt

Volle Bildschirmhelligkeit nach jedem Neustart

Beitrag von „LionX96“ vom 30. Januar 2017, 14:44

Mir ist aufgefallen das nach jedem Neustart die Helligkeit des Bildschirm´s auf maximal steht hab die aktuelle Beta Version. Hat jemand das gleiche Problem?

Beitrag von „griven“ vom 5. Februar 2017, 23:08

Kann ich nicht bestätigen ich habe hier beim T420s den voreingestellten Wert ALLERDINGS den vor dem Update denn seit ich die beta drauf habe kann ich die Helligkeit nicht mehr verändern mal sehen was die Beta 2 so bringt...

Beitrag von „LionX96“ vom 25. März 2017, 00:50

Melde mich mal wieder zu Wort.


Habe aktuell die 10.12.4 Beta 8 Installiert, und noch immer das Problem mit der Helligkeit.

Nach jedem Neustart 100% Helligkeit. Meine Einstellungen bleiben einfach nicht gespeichert. Woran könnte das liegen?

Beitrag von „al6042“ vom 25. März 2017, 09:32

Hm...

hast du unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI auf der versteckten EFI-Partition auch die Datei EmuVariableUefi-64.efi liegen und während der Clover Installation auch die RC-Scripte installiert?



Die Kombination ermöglicht es nämlich, dass Werte, welche im sogenannten NVRAM gehalten werden müssen, in spezielle .plist-Dateien beim Shutdown gespeichert und beim Start von dort ausgelesen werden können.

Wenn du nun bei dir das Problem mit den nicht behaltenden Einstellungen hast, kann dass darauf zurückzuführen sein, dass dein NVRAM vom Gerät als "nicht beschreibbar" gilt und somit die den Weg über den EmuVariablesUefi-64.efi und den RC-Scripte benötigt.

Beitrag von „LionX96“ vom 21. April 2017, 03:11

Genau die RC Scripte waren nicht installiert hehe
Funktioniert jetzt wieder 👍

Beitrag von „al6042“ vom 21. April 2017, 11:29

Hervorragend... 😊
Vielen Dank für die Rückmeldung.