WLAN/BT zum laufen bringen

Beitrag von "Rexima" vom 9. Dezember 2017, 11:04

Ich wollte mal nachfragen, ob es eine Möglichkeit gäbe mein WLAN/BT zum laufen zu bringen. Wenn ich das WLAN/BT Modul austauschen muss, dann hat sich das Thema fürs erste erledigt.

Das steht unter Bluetooth: Hersteller-ID: 0x8087 Produkt-ID: 0x0A2B

Beitrag von "Dr.Stein" vom 9. Dezember 2017, 11:06

Was ist den das für n Hersteller... also die Intel Karten müssen getauscht werden ... und laut ID ist es eine Intel

Beitrag von "al6042" vom 9. Dezember 2017, 12:00

Jupp, die Intel WLAN/BT-Kombi wird unter OSX nicht funktionieren.

Dafür kannst du aber auf folgende Tabelle zurückgreifen, um die eine passende, möglichst mit Broadcom-Chip, auszusuchen:

http://forum.osxlatitude.com/i...supported-wireless-cards/

Auf Grund des Anschluß-Typs m.2 NGFF werden aus der Liste nur die folgenden 3 Varianten spannend:

 Dell
 Dellid
 MOTE A.2
 Lieu-Kibi
 DOMINION
 AUTOCATACT ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 Dell
 DELLIZ
 MOTE A.2
 160x10304
 BOSH602
 DoV/N
 R R R Y T T T R R DOMINION

 Dell
 DELLIZ
 MOTE A.2
 160x10304
 BOSH602
 AUTOCATACT ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .
 4 000 from Townsize

Somit sind dann nur noch die DW1560 und die DW1830 in der engeren Auswahl..

Beitrag von "Rexima" vom 9. Dezember 2017, 16:15

Okay Dankeschön, dann ziehe ich das in Betracht wenn BT/Wlan gebraucht wird

Beitrag von "Dr.Stein" vom 9. Dezember 2017, 17:19

Fein, dann haben wir wieder einen Haken mehr