

**Erledigt**

## **Mac Pro - Standby Problem**

**Beitrag von „sasch“ vom 9. März 2018, 23:40**

Ich habe ein kleines Problem mit meinem MacPro . Installiert habe ich die 10.13.4 Beta (17E160e). Der MacPro geht von alleine nicht in den Ruhezustand. Die Monitore werden zwar ausgeschaltet - der MacPro aber bleibt an. Nur wenn ich über das Apfel Menü und dann Ruhezustand wähle - geht er wirklich in den Ruhezustand. Der Klickt dann auch irgendwann und die LED fängt an zu pulsieren. Mit sudo pmset -a hibernatemode habe ich verschiedene versionen probiert, Überall das gleiche. Hat da jemand eine Idee ??

---

**Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 10. März 2018, 08:33**

Was steht in deinen Einstellungen wann er in Ruhemodus Fahren soll ?

---

**Beitrag von „sasch“ vom 10. März 2018, 08:48**

Welche Einstellungen meinst du ?? Beim Energiesparen in den Einstellungen ?? - Da ist beides auf 15 Min Ruhezustand Computer und Ruhezustand Monitor

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 10. März 2018, 08:52**

Ist da noch die original Apple Grafikkarte verbaut oder wurde da in der Zwischenzeit schon mal aufgerüstet?

---

**Beitrag von „sasch“ vom 10. März 2018, 09:15**

Da ist jetzt eine Radeon WX4100 verbaut. Deshalb muß ich ja die Beta Version installieren - da dort die Treiber mit drin sind

---

### **Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 10. März 2018, 13:51**

Dann würde ich mit

```
sudo rm -f /var/vm/sleepimage
```

mal die sleep Images löschen ! Meiner Meinung nach !

---

### **Beitrag von „sasch“ vom 10. März 2018, 20:26**

Hat leider nichts gebracht. Einmal ist er irgendwann selbst in den Ruhezustand.

---

### **Beitrag von „sasch“ vom 6. Mai 2018, 11:24**

Ich muß das Thema nochmal aufgreifen. Leider hat sich bisher keine Besserung eingestellt. Auf Tastendruck Option+Command+Eject geht er sofort in Standby. Von selbst nicht. Nur die Monitore gehen schlafen.

Sleepimage kann man so einfach nicht mehr löschen. Dazu muß man anscheinend jetzt [SIP](#) deaktivieren.

Wenn ich mit Onyx die Rechte usw reparieren lasse - geht er ein oder zweimal in Standby so wie er soll . Danach wieder nix mehr. Habe schon Hibernatemode 0 und 3 probiert. Hat auch keine Änderungen gebracht. Es scheint irgendwie an den Rechten zu liegen. Hat da noch jemand eine Idee ??