

**Erledigt**

## **nach Sleep -> Lüfter drehen hoch..**

**Beitrag von „daniel14513“ vom 7. November 2018, 15:16**

Hallo zusammen,

nach dem Sleep startet der Rechner wie gewollt, BT funktioniert, Hardware wird erkannt und ich kann mich ganz normal anmelden. Leider fahren die Lüfter auf Volllast. Könnt ihr mir bitte sagen, was ich dagegen tun kann? (10.14.1)

Ich danke euch im Voraus,

Daniel

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 7. November 2018, 16:06**

Fahren Sie danach auch wieder runter?

Meiner macht das schon immer und ich denke auch es wird normal sein.. Beim Kaltstart macht er das auch 1x

---

**Beitrag von „daniel14513“ vom 7. November 2018, 16:54**

nein, leider nicht. Die Lüfter drehen nur nach dem sleep auf Volllast und das dauerhaft. Wenn ich dann den Rechner ganz normal runterfahre und wieder starte, ist alles wieder in Ordnung.