

Opencore Config & BigSur

Beitrag von „siiNCeyyy“ vom 28. Januar 2021, 00:29

Hey liebe Community

Ich wollte ma fragen ich nutze folgendes Opencore Preset [Github Link](#)

Und meine Hardware Ist Folgende

i5 10400

Gigabyte H410M S2H

16 GB Aegis 2400 MHz

RX 570 Armor 4GB

NVME Intenso 128 GB

Kann man das so nutzen ? oder kann man da noch was verbessern ich hab schon einiges ausprobiert aber bisher hab ich nur Folgende Probleme

Wenn ich Discord Nutze hören sich andere manchmal an wie mickimaus ich nutze die Onboard Sound Karte aber ein USB Mikro

im allgemeinen Wäre jemand so lieb einfach mal rein zu schauen und mir tipps geben oder Verbesserungs Vorschläge

Mein etwas Veränderter EFI File im anhang

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Januar 2021, 06:22

Hier mal ein besserer Tipp <https://dortania.github.io/Opene...lake.html#starting-point>

Einige Kexte aus deinem Ordner kannst du entfernen, die eh nicht für dein System sind <https://www.gigabyte.com/de/Mo...rd/H410M-S2H-rev-10/sp#sp>

Ein USBMap.kext oder USBPorts.kext solltest du vielleicht mal erstellen statt dem USBInjectAll.