

In Arbeit

Boot Probleme mit Sapphire 6600 XT

Beitrag von „Applewoi“ vom 26. Juni 2023, 15:03

So der [Hack Pro](#) bootet schon mal. Vielen Dank nochmal an [SchmockLord](#) für die Vorarbeit 😊

Jetzt geht es ans Feintuning. Wie ich noch aus der Vergangenheit weiß muss man für iCloud, iMessage und Co erstmal eine Serial Number definieren. Wo und wie mach ich das denn mit Hackintool? Und wo kann ich die CPU Bezeichnung in die Systeminfos einpflegen, damit da nicht nur 3,6 GHz steht?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 26. Juni 2023, 16:25

Kannst du ZB mit diesem Editor generieren. Unter [smbios https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases](https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases)

Beitrag von „Nio82“ vom 26. Juni 2023, 16:36

[Applewoi](#)

Du meinst die alte Methode wie es bei Clover damals noch nötig war damit FaceTime, iMessage & Co funktionieren? Das ist unter OpenCore nicht mehr notwendig. Bei OC reicht es aus sich ein passendes SMBIOS zu generieren, mit Hackintool, OpenCoreConfigurator, oder dem Tool aus [Hecatomb](#) Link & dieses dann in die Config.plist ein zu tragen.

Beitrag von „Applewoi“ vom 27. Juni 2023, 17:35

Dann probiere ich mal das Tool das [Hecatomb](#) geteilt hat aus. Danke euch 😊

Hab mit OCA jetzt eine Seriennummer hinzugefügt, allerdings konnte ich da auch nichts finden wo ich die CPU Bezeichnung für "Über meinen Mac" editieren kann. Es wäre auch lieb wenn sich jemand nochmal meine config.plist anschauen könnte. Hier und da kommt es noch vor das ich den Screen "Dein Computer wurde wegen eines Problems neu gestartet" bekomme. Hab mal unter ACPI die Bridge for XTH 6900 deaktiviert und auch das CPU Power Management deaktiviert. Da bootet er dann wenn überhaupt sehr lahm.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 27. Juni 2023, 18:12

Hab dir eine PN geschrieben

Beitrag von „Applewoi“ vom 1. Juli 2023, 09:47

Dank dem lieben [KungfuMarek](#) konnte ich nun meinen Prozessor recht einfach in die Systeminfos einbauen. Jetzt muss ich nur noch das Problem mit der GPU in den Griff bekommen. Die Fehlermeldung die ich nach dem Boot bekomme hatte ich ja schon in Post 4 reingeworfen. Wäre lieb wenn mich jemand dabei unterstützen kann.

Edit: Hab jetzt selbst nochmal bisschen dran rumgebastelt und geschaut was ich so aus anderen config.plist mit einer 6600 XT mitnehmen kann. Der erste Boot danach hatte jetzt keinen Fehler. Vielleicht kann trotzdem mal einer drüber schauen.