

Magic Tastatur unter Windows | Kopplungsprobleme

Beitrag von „TheSnooze“ vom 17. April 2024, 15:25

Hi Leute!

Bin noch am Feintunen von Windows. Bisher habe ich es geschafft den Treiber für meinen USB-BT-Dongle zu installieren und laut Win11 funktioniert der auch einwandfrei. Meine Magic-Tastatur wird aber nur erkannt, wenn ich sie per Kabel verbunden habe. Nun habe ich diese Anleitung gefunden[[\[Apple Magic Mouse, Magic Keyboard unter Windows nutzen \]\]](#). Nur leider scheitere ich schon an Punkt 2, da sich meine Tastatur nicht verbinden will.

Unter MacOS läuft alles wie geschmiert. USB-Mapping sollte also stimmen.

Wenn ihr Rat habt wie ich meine Tastatur unter Win11 koppeln kann, freue ich mich über euren Input. Danke

Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. April 2024, 16:02

hm, mal so eine frage,-

hast du unter windows bt überhaupt aktiviert, imho macht das win nicht automatisch von sich aus?

lg 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 17. April 2024, 21:08

Das ist in der Tat eine interessant Frage... 🤔 Ich schau mal bei Gelegenheit nach.

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 18. April 2024, 02:17

Hab da vor kurzen einen Guide dazu gemacht. Findest du im Forum.

Beitrag von „TheSnooze“ vom 22. April 2024, 20:52

Vielen Dank [Pillenflitzer](#)

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. April 2024, 23:23


Hey [Pillenflitzer](#). Ich kann den Guide nicht finden. Könntest du mir den bitte nochmal verlinken?

@alleAnderen: Ist Bluetooth deaktiviert bei Windows wenn man keine Lizenz hat? Meins ist nämlich aktiviert und ich kann beim besten Willen (und nach mehreren Anleitungen) keine BT-Aktivierungen in den Einstellungen finden.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. April 2024, 23:31

dann gebe mal in die win suchzeile "blue" ein

dann müßte unter win 10 das hier auftauchen-




dann darauf gedrückt ->



da steht dann z.b. magic keyboard oder wie das heißt-oder anderes mal gekoppeltes gerät.

im gerätemanager



Ig 😊

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 30. April 2024, 13:04

[TheSnooze](#)

[Bluetooth \(LE\) Hardware und Dual/Triple Boot](#)

Beitrag von „TheSnooze“ vom 5. Mai 2024, 17:29

Danke [apfel-baum](#) & [Pillenflitzer](#)!

ich habe Win11 installiert aber da die gleicher Herangehensweise ausprobiert. Bin auch nach MS-Handbuch vorgegangen aber die Funktion BT zu aktivieren ist nirgendwo unter "BT und andere Geräte" zu finden. Höchst seltsam.

Ich schau mal was Pillenflitzer's Anleitung erbringt!