Erledigt Asus Xonar DGX

Beitrag von „L0g4n“ vom 22. Oktober 2016, 15:11

Nun ja, sie ist im BIOS nicht wirklich aus gestellt, sondern "automatisch", d.h. ich kriege Sound wenn ich an die Soundkarte anschließe oder an die Onboard.