Erledigt Anfrage zu Skylake Konfiguration MSI Gaming Pro Carbon

Beitrag von „McRudolfo“ vom 15. Dezember 2016, 18:36

Hast du noch einen Clover-Bootstick? Dann boote doch mal damit ins Clover-Bootmenü und drück dann F4. Unter /EFI/Clover/ACPI/origin/ auf dem Stick müssten dann die .aml-Dateien sein....

Und aufgeben geht gar nicht!!!