# Erledigt Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

### Beitrag von „Peter_Pan“ vom 14. Februar 2018, 10:18

Ich habe es nun mit dem HWMonitor und den passenden Texten überprüft.
Und den Rechner nun eine weile laufen lassen ohne das ich etwas gemacht habe.
Ich dachte zuerst das alles gut aussieht Aber die CPU geht nicht wirklich weit runter.