Erledigt ASUS P8P67 will kein Hacky werden

Beitrag von „dackintosh“ vom 22. August 2018, 02:01

Hallo,
bin absoluter Hackintosh Neuling und habe jetzt leider dasselbe Problem.
Ich habe auch das P8P67, jedoch leider noch das mit B2 Stepping.
Ich habe schon tausende Sachen probiert, doch immer nur der blinkende Cursor beim booten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Vielen Dank im Voraus
und liebe Grüße