Erledigt Bluetooth Maus springt und ruckelt, wenn Bluetooth Keyboard auch angeschaltet ist am T420s mit Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 22. Februar 2019, 19:10

Die Karte hat gar kein BT-Modul integriert.

Was immer auch bei die BT darstellt, kommt nicht von der BCM943224HMS...

Prüfe doch bitte mal in den Systeminformationen die Details zu deinem BT-Modul unter "USB".

Am besten postest du einen Screenshot von den Infos.

Ach übrigens... deine Hardware-Details stehen immer noch nicht in deiner Signatur oder deinem Profil.