Erledigt

SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.

Beitrag von „ResEdit“ vom 9. Juni 2019, 12:05

Du hast selbstverständlich im BIOS die RAID-Optionen deaktiviert und auch mit der Stromversorgung ist alles im grünen Bereich …