NUC8i7BEH random Neustart

Beitrag von „Jono“ vom 21. Oktober 2019, 14:41

Moin Leute,

mir gehts es um meinen NUC (siehe Sig)

Läuft jetzt auf Catalina mit Clover 5070.

Bisher alles schick, aber heute ist mir aufgefallen, dass die Kiste zwischendurch spontan neustartet oder abstürzt.

War heute zweimal für längere Zeit nicht am Rechner, komme wieder zurück an meinen Schreibtisch und sehe dass die Kiste neu gestartet ist.

Gibts da irgendwo ein Log wo man nachschauen kann, was die Kiste zuletzt gemacht hat als sie abgeschmiert ist?

Kenne das von Windows als Ereignisanzeige.

Nervt ja dann auf die Dauer.

Falls es jemand benötigt, mein CLOVER Ordner im Anhang.

//Edit: Muss hier nochmal pushen. Hab alles an Sleep bei mir deaktiviert mittels folgendem Befehl

Code

```
1. sudo pmset -a sleep 0; sudo pmset -a hibernatemode 0; sudo pmset -a disablesleep 1;
```

Bringt aber immer noch nix. Rechner ist heute schon wieder einmal abgestürzt nach längerer Nichtnutzung wo der Rechner einfach nur mit Bildschirmschoner unangetastet vor sich hin lief.

Hat noch irgendjemand eine Idee?