Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. April 2020, 22:59

Plasmatron ~~Schau mal hier: Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung~~

Sorry, hatte OC als "OpenCore" verstanden

Am einfachsten anzuwenden, was Overclocking betrifft, und auch am stabilsten sind die fertigen Profile "Gaming" und "Advanced", die du im Bios auswählen kannst. Ansonsten lässt es sich auch nicht ganz pauschal sagen, jede CPU verträgt etwas andere Werte.

Ach ja, dass macOS nur 3,6 anzeigt, ist ganz normal. macOS zeigt hier nie den Turbo-Takt an.