Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Juli 2020, 13:07

> Zitat von Sascha_77
>
> Pin 1 und 6 habe ich auch probiert.

Bei beiden Chips (M & B)?

Wenn Du ja eh planst. mit dem Löterisch an den Chip zu gehen, kannst Du schon mal als Probeübung die Brücke zwischen 1 & 6 anlöten (das schaut immer so leicht in den YT-Videos aus). Ich vertraue einer gelötenen Verbindung mehr als einer geklemmten. Und die Brücke muss dann auch wirklich nach dem ersten Beep durchgeschnitten/getrennt werden.

Mehr wie gewinnen kannst Du nicht - kostet Dich 10 Minuten.