Erledigt Clover bootet von USB, aber nicht von SSD / HDD (Pc kann kein UEFI)

Beitrag von „the_ace“ vom 17. Oktober 2020, 10:54

canyonwalker: Mache ich später mal, GrKA ist eine Nvidis GTX Titan - die läzft native.

Neuer Stand: Ich eollte den Clover Bootmanager installieren, aber die installation schlägt immer fehl. SIP scheint deaktiviert. Wie bekomme ich den Clover auf die Platte? Evtl. über einen anderen Rechner wenn ich die Platte extern anschliesse?