OpenCore Boot Stick wird vom Bios nicht erkannt (Dell OptiPlex 790)

Beitrag von „zLeqitEclipse“ vom 12. April 2021, 16:42

Moin, wollte heute einem Freund ein Hackintosh auf seinen Alten PC Installieren. (Dell OptiPlex 790)

Da gibt es aber ein Problem mit dem Stick.

Das BIOS erkennt den USB stick nicht, obwohl es heute auch nochmal geupdatetd wurden ist.

Den Boot stick habe ich per Terminal auf einem anderen Hackintosh geflashed und OpenCore ist auch vollständig aufgesetzt und angepasst zu der PC hardware.

Der Boot stick wird jedoch bei anderen PC erkannt und kann gebooted werden, also kann es am Stick nicht liegen. Ein Linux USB Stick (linuxmint 20.1) hat jedoch ohne Probleme gebooted.

Im BIOS ist UEFI ausgewählt und Secure Boot hat der nicht (ich habe keine einstellung dafür gefunden).