OC 0.6.4 Big Sur 11.3: Kein Internet über USB WIFI

Beitrag von „Ryzent0sh“ vom 18. April 2021, 19:17

Ich habe gerade einen NVRAM Reset gemacht.

Ich boote jetzt allerdings nurnoch in Windows rein, der Opencore Bootloader wird mir gar nicht mehr angezeigt.

Ich habe mit EasyUefi überprüft, der Bootloader an sich scheint noch da zu sein. Foto wird anhängt, wenn ich den nach oben setze, ändert es sich nicht.

Was kann ich jetzt machen? Die kext, die installiert wurde entfernen? SIP aktivieren?