PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 23. Juli 2021, 12:35

Fakesmc alleine ist zu wenig. Kannst du den efi ordner hochladen. Was passiert, wenn er nicht hochfährt? Fehlermeldung?