SATA-Festplatten intern angeschlossen werden nicht angezeigt

Beitrag von „curry36“ vom 13. Oktober 2021, 12:58

Dort wird leider auch gar nichts angezeigt.

Ich hatte schon befürchtet, dass es möglicherweise an meiner Config liegen kann - sehr ärgerlich. Bin gerade nicht mehr so frisch in der Materie drin wie vor einem Jahr, als ich das alles gebaut habe.