Mein PC startet immer random neu und schaltet sich nicht normal aus

Beitrag von „Sak01“ vom 28. Oktober 2021, 04:14

> Zitat von greecedrummer
>
> Nabend, Deine EFI erinnert mich an einem Sammelsurium!
>
> Probier mal diese EFI OC 0.7.5 haben die gleiche CPU das Board ist Z490, bei mir Z590.
>
> Musst deine Intel WLAN Kexte rein machen, dann bitte mit SSDTTime-master auf das Board zugeschnittene DSDT machen. USB-Mapping ist von Dir übernommen, sollen hier Fehler sein, kann sleeping nicht funktionieren...
>
> CPUFriendFriend-master Steuerung mach sie lieber neu!
>
> BT Intel Injektion **NICHT** machen, sonst friert alles ein auf Monterey!
>
> Viel Erfolg
>
> Alles anzeigen

Perfekt, dank dir hat alles geklappt :)! Jetzt funktioniert alles ohne Probleme, sogar Blueetooth

Vielen Dank!