Hilfestellung PCIe x16 und x8

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 11. April 2022, 18:39

> Zitat von nobby
>
> Also nix mit mehreren x16 Slots

Also ich lese hier



Erweiterungssteckplätze	1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. 2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.) * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode. 3. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) 4. 1 x PCI Express x1 slot (The PCIEX4 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)

3x x16 Slots, die nur mit 8 und 4 Lanes angebunden sind.

Da der unter der nur 4 Lanes hat, über den PCH läuft, kann man da auch die Fenvi Karte betreiben ohne Lanes verlust.

Ausreichend Abstand ist bestimmt da.