Erledigt "Disk not ejected properly"

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. Oktober 2017, 14:48

Ist bei mir auch so und liegt daran das BT im Sleepmodus abgeschalten wird um Strom zu sparen.

Du kannst mal unter Einstellungen diesen Schalter versuchen wenn du das noch nicht getestet hast.

Im BIOS gibt es bei mir die gleiche Einstellung. Denke auch dort muss es aktiviert werden.