Ein altes Audio Problem mit TRX40 Boards / An old Audio problem for trx40 board

Beitrag von „fabiosun“ vom 17. Januar 2022, 16:53

Wie TRX40 Benutzer wohl wissen, verlieren wir die Realtek 2.0 Audioausgabe wenn beim Start der Audioausgang angeschlossen ist.

Was jedoch funktioniert, ist mit getrennter Verbindung zu starten und erst nach dem Booten zu Verbinden, dann funktioniert die Realtek Audioausgabe einwandfrei.

Hat jemand schon eine bessere Lösung gefunden?

English

trx40 users if we start our system with the audio output jack connected to the motherboard, we lose the realtek 2.0 audio peripheral

If we start with the audio jack disconnected and connect it after boot, the realtek audio is present and works perfectly

is there someone who have solved this problem?

Thank you