Erledigt

PciRoot auslesen

Beitrag von „karacho“ vom 30. Januar 2020, 17:42

Das schrieb ich doch [schmalen](#)

Indem du dir mit 'ls' oder 'dir' den Inhalt der Platten/Partitionen anzeigen lässt.

ls fs0: , ls fs1: usw. Irgendwann wird dir dann 'EFI' angezeigt. Wenn dir z.B. bei fs3: ein Ordner mit EFI angezeigt wird, dann weitermachen mit ls fs3:EFI, dann wird dir der Inhalt von fs3:EFI angezeigt (z.B. BOOT und OC oder BOOT und CLOVER oder BOOT und Microsoft).

Danach wechselst du einfach mit (z.B.) fs3: auf das Laufwerk/Partition. Dort kannst du dann den Befehl aus dem anderen Thread absetzen. map > map.txt und findest dann die Datei mit der Ausgabe von map nach dem mounten in der EFI Partition.

In der Shell funktioniert übrigens auch das Autovervollständigen wie im Terminal mit der TAB Taste.