

# [GUIDE] WWAN Karten unter 10.11.6 El Capitan

Beitrag von „locojens“ vom 14. Juli 2019, 10:49

Ich muss mal diese Leiche aus dem Keller holen. Da mein X230 ja ein Ericsson WWAN-Modul drin hat, dachte ich das ich es doch einfach mal zum Laufen bringen muss.

In der guten Anleitung oben ist aber ein Fehler drin. Die 2 letzten IDs dürfen keine HEX-Werte sein sondern normale Zahlenwerte!

Das bedeutet die Hex-Werte müssen in Dezimal umgewandelt werden!



Wert:

Hex:	0x1926
Dezimal:	6438
Oktal:	14446
Binär:	1100100100110

also in meinem Fall wird aus der 0x1962 (ProductID) die 6438.

Das Ergebnis ist zumindest in meinem Fall ein funktionierendes WWAN 'Modem'

**WWAN-Informationen:**

```
H5321 gw:
  BSD-Name:          en2
  Device Version Number: 0
  DirectoryNumber:   +CNUM: "+4917600000000",145,,4
  idProduct:         0x1926
  idVendor:          0x0bdb
  IMEI:              3          ;2
  IMSI:              2          76
  locationID:        0x14400000 @ 0
  LOCK_STATE:        UNLOCKED
  Hersteller:         Lenovo
  Modell:             H5321 gw
  Modem-Software:    R3C11
  Netzwerkname:      E-Plus
  WWAN_TYPE:         GSM
```

PS: es funktioniert unter Mojave...

MfG Jens!